

## Фотоинструкция 403-2

1. [403] «403-2» /БРВ//20.06.06/ «Peugeot 307»1.6, XR Break, 110 л.с., М5, ЭлГУР.

Комплектация	<b>403</b>	
Модель автомобиля		
<b>«Peugeot 307»1.6, XR Break, 110 л.с., М5, ЭлГУР.</b>		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ø <b>23,8 мм.</b>	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала, под защитным кожухом закрывающим рулевой вал между карданным соединением и шлицевым, в зоне между педалями тормоза и газа (фото №1). Стопор вставляется со стороны педали газа в продольном направлении (расположение паза муфты: слева). Конусообразная часть стопора фиксируется между стенкой кронштейна педального узла и педалью тормоза (фото №2). Рукоятка стопора гарантировано исключает полный оборот рулевого вала. В защитном кожухе вырезается паз под стопор или защитный кожух демонтируется.</p>		
Примечание:		
закрепить провода (шину) как можно дальше от зоны вращения муфты и перемещения стопора.		
Фото №1	Фото №2	
		
21.03.2005 12:22		